




OpenVino範例與應用



designed by  freepik

Estimated time:
45 min.



資訊工業策進會 Institute for Information Industry


學習目標

- 30-1:基本使用方式
- 30-2:影像分類實作
- 30-3:物件偵測實作



30-1: 基本使用方式

- 模型下載器
- 模型轉換器



designed by freepik

模型下載器的使用

- Intel提供了相當多各種深度學習框架預先訓練好的模型，供開發者下載使用
- 這個網站為Intel公開模型的網站
 - <https://download.01.org/opencv/>
- 模型檔案通常都不小且有各種版本，透過下載器可有效率的針對想要的模型做下載

模型下載器的使用

- 模型下載器預設的位置在這個目錄

Local Disk (C:) > Program Files (x86) > IntelSWTools > openvino_2020.1.033 > deployment_tools > tools > model_downloader

- 檔名為**downloader.py**
- 使用方式為：
 - **python downloader.py --name [模型名稱] --output_dir [儲存目錄]**

模型下載器的使用

- 以下指令可條列出目前可供下載的模型
 - `python downloader.py --print_all`
- 若有需要，可藉由這個指令下載所有的模型
 - `python downloader.py --all`

模型轉換器的使用

- 下載回來的模型均為該深度學習套件的原始檔案，必須經過轉換才可讓OpenVino使用
- 若為自己訓練的模型，也可透過這個程式轉換成OpenVino用的格式
- 模型轉換器預設的位置在這個目錄

模型轉換器的使用


- 根據框架的不同，轉換器的參數也不同
- Caffe模型的轉換方式
 - `python mo_caffe.py --input_model <INPUT_MODEL>.caffemodel`
- TensorFlow模型的轉換方式
 - `python mo_tf.py --input_model <INPUT_MODEL>.pb`
- 建議搭配--output_dir參數指定輸出位置
 - 如: `python mo.py --input_model alexnet.caffemodel --output_dir C:\models`

模型轉換器的使用

- **Non-Frozen TensorFlow模型的轉換方式**
 - **Checkpoint格式**
 - .ckpt + .pb檔案:
 - `python mo_tf.py --input_model <INFERENC_GRAPH>.pb --input_checkpoint <INPUT_CHECKPOINT>`
 - .ckpt + .pbtxt檔案:
 - `python mo_tf.py --input_model <INFERENC_GRAPH>.pbtxt --input_checkpoint <INPUT_CHECKPOINT> --input_model_is_text`
 - **MetaGraph檔案**
 - `python mo_tf.py --input_meta_graph <INPUT_META_GRAPH>.meta`
 - **SavedModel(包含.pb檔案與子資料夾variables, assets, and assets.extra等)**
 - `python mo_tf.py --saved_model_dir <SAVED_MODEL_DIRECTORY>`

30-2: 影像分類實作

- 下載必要的模型
- 轉換模型
- 重點程式碼剖析
- 執行程式



designed by freepik

下載必要的模型

- 本範例會用到的模型:
 - AlexNet
 - GoogLeNet_v2
- 執行以下指令下載模型(二選一即可)
 - `python downloader.py --name alexnet --output_dir C:\models`
 - `python downloader.py --name googlenet-v2 --output_dir C:\models`
- 完成後可從C:\models(或其他指定的目錄)檢查檔案
- 以上兩種模型則一下載使用即可

轉換模型

- 下載回來的模型為TensorFlow(GoogLeNet)或Caffe(AlexNet)的格式
- 透過以下指令轉換模型
 - AlexNet
 - `python mo_caffe.py --input_model C:\models\public\alexnet\alexnet.caffemodel --output_dir C:\models`
 - GoogLeNet_v2
 - `python mo_caffe.py --input_model C:\models\public\googlenet-v2\googlenet-v2.caffemodel --output_dir C:\models`
- 轉換過的檔案原則上是以模型名稱作為檔名的.bin與.xml檔案

重點程式碼剖析

- 範例程式碼預設位於

Program Files (x86) > IntelSWTools > openvino_2020.1.033 > inference_engine > samples > python > classification_sample

- 檔案名稱為

- **classification_sample.py**

重點程式碼剖析

- 由import的內容可知載入了兩個核心模組
 - IENetwork與IECore
 - IECore: 與Inference Engine溝通的模組
 - IENetwork: 訓練模型的network
- 另外這邊也載入了OpenCV的模組進行辨識圖片的讀取與處理

```
20 from argparse import ArgumentParser, SUPPRESS
21 import cv2
22 import numpy as np
23 import logging as log
24 from time import time
25 from openvino.inference_engine import IENetwork, IECore
```

重點程式碼剖析

- 從這段程式碼可以看出執行的流程分為2大步驟
 - **IECore**讀入模型>執行模型辨識輸入資料
 - 變數**ie**為**IECore**實體
 - 變數**net**為**INetwork**載入模型後的實體
 - 變數**res**為執行後的輸出資料

```
97 # Loading model to the plugin
98 log.info("Loading model to the plugin")
99 exec_net = ie.load_network(network=net, device_name=args.device)
100
101 # Start sync inference
102 log.info("Starting inference in synchronous mode")
103 res = exec_net.infer(inputs={input_blob: images})
```

執行程式

- 首先要做環境變數初始化
 - `cd C:\Program Files (x86)\IntelSWTools\openvino\bin\`
 - `setupvars.bat`
- 本範例程式有幾個主要的參數：
 - `--model`: 模型xml檔案的路徑
 - `--input`: 輸入圖檔的路徑
 - `--labels`: 對應輸出類別的標籤檔路徑
- 由於output只會輸出類別ID，我們需要額外準備對照用的標籤檔
 - 可由此下載: <https://gist.github.com/yrevar/942d3a0ac09ec9e5eb3a>

執行程式


- 執行程式
 - **Python classification_sample.py --model C:\models\googlenet-v2.xml --input C:\dog.jpg --labels C:\models\labels.txt**
- 輸出內容會類似這樣

```
Image C:\dog.jpg

classid probability
-----
172: 'whippet',0.6220890
44: 'alligator lizard',0.0778558
88: 'macaw',0.0533013
186: 'Norwich terrier',0.0437963
169: 'borzoi, Russian wolfhound',0.0387363
188: 'wire-haired fox terrier',0.0357464
83: 'prairie chicken, prairie grouse, prairie fowl',0.0272263
19: 'chickadee',0.0107987
45: 'Gila monster, Heloderma suspectum',0.0086716
183: 'Kerry blue terrier',0.0082630
```

30-3: 物件偵測實作

- 下載必要的模型
- 轉換模型
- 重點程式碼剖析
- 執行程式



designed by freepik

下載必要的模型

- 本範例會用到的模型:
 - **face-detection-adas-0001**
- 執行以下指令下載模型
 - **python downloader.py --name face-detection-adas-0001 --output_dir C:\models**
- 完成後可從**C:\models**(或其他指定的目錄)檢查檔案

轉換模型

- 下載回來的模型應該會位於
 - [下載目錄]\intel\face-detection-adas-0001\FP32
- 模型檔案為以下兩個檔案
 - face-detection-adas-0001.bin
 - face-detection-adas-0001.xml
- 此模型是intel自行訓練的人臉偵測模型，本身就為OpenVino用的格式，故不須轉換

重點程式碼剖析

- 範例程式碼預設位於

Program Files (x86) > IntelSWTools > openvino_2020.1.033 > inference_engine > samples > python > object_detection_sample_ssd

- 檔案名稱為

- **object_detection_sample_ssd.py**

重點程式碼剖析

- 於以下的行數，可以看到預設是使用opencv的圖片寫入功能將結果存成out.bmp的圖檔

```
176     for imid in classes:
177         tmp_image = cv2.imread(args.input[imid])
178         for box in boxes[imid]:
179             cv2.rectangle(tmp_image, (box[0], box
180                             2))
181         cv2.imwrite("out.bmp", tmp_image)
182         log.info("Image out.bmp created!")
```

重點程式碼剖析

- 我們先將以下兩行註解

```
176     for imid in classes:
177         tmp_image = cv2.imread(args.input[iid])
178         for box in boxes[imid]:
179             cv2.rectangle(tmp_image, (box[0],
180                                   box[1]), (box[2], box[3]),
181                                   color=(0, 0, 255), thickness=2)
182         #cv2.imwrite("out.bmp", tmp_image)
183         #log.info("Image out.bmp created!")
```

- 接著新增以下3行的程式碼


```
180     #cv2.imwrite("out.bmp", tmp_image)
181     #log.info("Image out.bmp created!")
182     cv2.imshow("Image", tmp_image)
183     cv2.waitKey(0)
184     cv2.destroyAllWindows()
```

執行程式

- 本範例程式有幾個主要的參數：
 - `--model`: 模型xml檔案的路徑
 - `--input`: 輸入圖檔的路徑
- 請自行準備一張有人臉的圖檔


執行程式

- 執行程式
 - `python object_detection_sample_ssd.py --model C:\models\intel\face-detection-adas-0001\FP32\face-detection-adas-0001.xml --input C:\faces.jpg`
- 輸出結果



Demo 30-3

- 模型下載器與模型轉換器
- 實作影像分類
- 人臉偵測



designed by freepik

線上Corelab

- 題目1：人臉識別範例
 - 下載預訓練模型face-detection-retail-0004到資料夾C:\models
 - 下載預訓練模型landmarks-regression-retail-0009到資料夾C:\models
- 題目2：人臉識別範例
 - 下載預訓練模型face-reidentification-retail-0095.xml到資料夾C:\models
 - 創建C:/face_gallery資料夾並放入兩張自拍照，照片名稱範例: Hank-0.jpg, Hank-1.jpg
- 題目3：人臉辨識demo
 - 開啟cmd並切換資料夾
 - 執行人臉辨識

本章重點精華回顧

- 基本使用方式
- 影像分類實作
- 人臉偵測實作



Lab:Python 簡介

- **Lab01:模型下載器與模型轉換器**
- **Lab02:實作影像分類**
- **Lab03:人臉偵測**

Estimated time:

20 minutes

